

1. Wczytywanie danych z pliku konfiguracyjnego

Plik konfiguracyjny config.txt jest wczytywany, aby pobrać adres serwera OPC UA (pierwsza linia) oraz listę urządzeń i ich connection stringi (kolejne linie). Adres serwera OPC UA jest zapisywany w zmiennej, a dane o urządzeniach są dodawane do słownika deviceConnectionStrings.

```
string filePath = "config.txt";

string[] lines = File.ReadAllLines(filePath);

// Wczytanie adresu OPC UA serwera (pierwsza linia)
string opcServerAddress = lines[0];

// Dodanie połączeń do urządzeń z kolejnych linii
foreach (string line in lines.Skip(1))
{
    var parts = line.Split(';');
    if (parts.Length == 2)
    {
        string deviceId = parts[0].Trim();
        string connectionString = parts[1].Trim();
        deviceConnectionStrings.Add(deviceId, connectionString);
    }
}
```

2. Inicjalizacja połączenia z urządzeniami

Każde urządzenie (device) nawiązuje połączenie z Azure IoT za pomocą connection stringu. Dla każdego urządzenia ustawia się obsługę bezpośrednich metod (EmergencyStop, ResetErrorStatus), a także monitoruje zmiany w Device Twin za pomocą metody MonitorDeviceTwinChangesAsync.

```
foreach (var deviceId in deviceConnectionStrings.Keys)
```

```

{
    var deviceClient =
DeviceClient.CreateFromConnectionString(deviceConnectionStrings[deviceId],
TransportType.Mqtt);

    deviceClients.Add(deviceId, deviceClient);


    await deviceClient.SetMethodHandlerAsync("EmergencyStop",
EmergencyStopMethodHandler, deviceId);

    await deviceClient.SetMethodHandlerAsync("ResetErrorStatus",
ResetErrorStatusMethodHandler, deviceId);


    await MonitorDeviceTwinChangesAsync(deviceId);
}

```

3. Monitorowanie i odczytywanie danych z OPC UA

Dla każdego urządzenia odczytywane są dane telemetryczne z serwera OPC UA za pomocą komend `OpcReadNode`. Wyniki są zapisywane jako `telemetryData`, które następnie są wysyłane do Azure IoT Hub. Odczytywane są kluczowe dane, takie jak: status produkcji, temperatura, ilość dobrych i złych produktów oraz ewentualne błędy urządzenia.

```

foreach (var deviceId in deviceClients.Keys)
{
    OpcReadNode[] commands = new OpcReadNode[] {
        new OpcReadNode($"ns=2;s={deviceId}/ProductionStatus"),
        new OpcReadNode($"ns=2;s={deviceId}/ProductionRate"),
        new OpcReadNode($"ns=2;s={deviceId}/Temperature"),
        new OpcReadNode($"ns=2;s={deviceId}/GoodCount"),
        new OpcReadNode($"ns=2;s={deviceId}/BadCount"),
        new OpcReadNode($"ns=2;s={deviceId}/DeviceError"),
    };
}

```

```

IEnumerable<OpcValue> values = opcClient.ReadNodes(commands);

var telemetryData = new
{
    DeviceId = deviceId,
    ProductionStatus = values.ElementAt(0).Value,
    Temperature = values.ElementAt(2).Value,
    GoodCount = values.ElementAt(3).Value,
    BadCount = values.ElementAt(4).Value
};

await SendMessageToIoTHub(deviceId, telemetryData);
}

```

4. Obsługa zmiany parametru Device Twin (Production Rate)

Funkcja reaguje na zmiany w desired properties Device Twin, w szczególności na parametr ProductionRate. Gdy pojawi się nowa wartość, wywoływana jest funkcja ChangeProductionRate, która zmienia szybkość produkcji urządzenia, a następnie aktualizowany jest raportowany status tej wartości w Azure IoT.

```

private static async Task OnDesiredPropertyChanged(TwinCollection desiredProperties,
object userContext)
{
    string deviceId = (string)userContext;

    if (desiredProperties.Contains("ProductionRate"))
    {
        int desiredProductionRate = desiredProperties["ProductionRate"];
        ChangeProductionRate(deviceId, desiredProductionRate);
        await UpdateReportedProductionRateAsync(deviceId, desiredProductionRate);
    }
}

```

```
}  
}
```

5. Wysłanie wiadomości telemetrycznej do Azure IoT Hub

Funkcja `SendMessageToIoTHub` serializuje dane telemetryczne urządzenia do formatu JSON i tworzy wiadomość do wysłania na Azure IoT Hub. Do wiadomości dodawany jest typ (`MessageType: Telemetry`), a następnie wiadomość jest wysyłana za pomocą metody `SendEventAsync`.

```
private static async Task SendMessageToIoTHub(string deviceId, object telemetryData)  
{  
    var messageString = JsonConvert.SerializeObject(telemetryData);  
    var message = new Message(Encoding.ASCII.GetBytes(messageString));  
    message.Properties.Add("MessageType", "Telemetry");  
    await deviceClients[deviceId].SendEventAsync(message);  
}
```

6. Zarządzanie błędami urządzeń

Jeśli wykryty błąd urządzenia (`deviceErrorCode`) różni się od aktualnie raportowanego w Device Twin, kod wysyła nową wiadomość o błędzie do IoT Hub i aktualizuje właściwości Device Twin. Wiadomość zawiera kod błędu, wiadomość o błędzie oraz czas wystąpienia.

```
if (deviceErrorCode != reportedDeviceError && deviceErrorCode != 0)  
{  
    var deviceError = new  
    {  
        DevicId = deviceId,  
        ErrorCode = deviceErrorCode,  
        ErrorMessage = errorMessage,  
        Timestamp = DateTime.UtcNow  
    };  
}
```

```
await SendDeviceErrorEventToIoTHub(deviceId, deviceError);  
await UpdateReportedDeviceErrorAsync(deviceId, deviceErrorCode, errorMessage);  
}
```

7. Obsługa Direct Methods (Emergency Stop i Reset Error Status)

Dwie funkcje obsługujące **Direct Methods**: **EmergencyStop** i **ResetErrorStatus**. Każda z tych metod przyjmuje zapytanie typu **MethodRequest** oraz kontekst urządzenia (**userContext**), który identyfikuje urządzenie, dla którego metoda została wywołana.

- **Emergency Stop** zatrzymuje urządzenie poprzez wywołanie logiki **PerformEmergencyStop**.
- **Reset Error Status** resetuje status błędów urządzenia za pomocą funkcji **ResetDeviceErrorStatus**.

Obie metody zwracają odpowiedź w formacie JSON z kodem 200, jeśli operacja została pomyślnie wykonana.

```
private static Task<MethodResponse> EmergencyStopMethodHandler(MethodRequest  
methodRequest, object userContext)
```

```
{  
    string deviceId = (string)userContext;  
    Console.WriteLine($"Emergency Stop triggered for device {deviceId}.");  
  
    // Logika zatrzymania urządzenia  
    PerformEmergencyStop(deviceId);  
  
    string result = "{\"result\":\"Emergency Stop executed successfully\"}";  
    return Task.FromResult(new MethodResponse(Encoding.UTF8.GetBytes(result), 200));  
}
```

```
private static Task<MethodResponse>  
ResetErrorStatusMethodHandler(MethodRequest methodRequest, object userContext)
```

```
{  
    string deviceId = (string)userContext;
```

```
Console.WriteLine($"Reset Error Status triggered for device {deviceId}.");

// Logika resetowania błędów urządzenia
ResetDeviceErrorStatus(deviceId);

string result = "{\"result\":\"Error status reset successfully\"}";
return Task.FromResult(new MethodResponse(Encoding.UTF8.GetBytes(result), 200));
}
```